

Einweisung Sondergase Raum 1.110 Neubau

Inbetriebnahme der Sondergase:

1. Den Nutzungsnachweis an der Außenseite der Tür von Raum 1.110 ausfüllen.
2. Anzeigen der Gaswarnanlagen im Schaltschrank überprüfen. Es sollte kein Gasalarm oder sonstige Störung angezeigt werden. Die Magnetventile müssen freigeschaltet sein (grüne Lampen für alle Sondergase am Display).
3. Hauptventil der Druckgasflasche im Stahlflaschenschrank öffnen. Stahlschrank wieder schließen.

Im Saal:

4. Magnetventil freischalten.
5. Gas über die Endabnahmestelle abnehmen.

Die Außerbetriebnahme der Sondergase erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Von 5. bis 1. werden alle Ventile und Sicherheitseinrichtungen wieder geschlossen. Als Letztes wird das Verschließen der Gase an der Außenseite der Tür von Raum 1.110 dokumentiert.

Nach Arbeitsschluss muss das Hauptventil an der Gasflasche unbedingt wieder geschlossen werden!

Wer morgens ein Gas in Betrieb nimmt, muss dafür Sorge tragen, dass dieses am Abend wieder ausgeschaltet wird. Sprecht Euch untereinander ab, bitte auch zwischen den Praktika! Über die Zugangskontrolle lässt sich nachvollziehen, wer den Raum zu welchem Zeitpunkt betreten hat.

Unterschriften auf der Rückseite.

